

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/polautomat-spawalnicy-ideal-tecnomig-2502-pro-mma-p-1317.html>



Półautomat spawalnicy Ideal Tecnomig 250/2 PRO MMA

Cena brutto	2 399,00 zł
Cena netto	1 950,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG250/2V2
Kod producenta	TMIG250/2V2
Kod EAN	5903991106612
Producent	Ideal

Opis produktu

Spawarka migomat Ideal Tecnomig 250/2 PRO MMA Zasilanie 230/400V | Prąd spawania 250A | Spawanie bez gazu

Uwaga. To urządzenie dostępne jest także w kilku promocyjnych zestawach z dodatkowym wyposażeniem. Kliknij w link i sprawdź wszystkie.
[Zestawy promocyjne](#)

Inwertorowy półautomat spawalnicy Ideal Tecnomig 250/2 PRO MMA to profesjonalny półautomat do szerokiego zakresu prac spawalniczych. Doskonałe urządzenie do wszelkiego rodzaju prac warsztatowych i naprawczych.

Półautomat przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej oraz aluminium i jego stopów. Pozwala na spawanie metodą Mig/Mag w osłonie gazu, metodą Flux drutem samoosłonowym bez gazu oraz elektrodą otuloną metodą MMA.

Konstrukcja półautomatu charakteryzuje się zwartą budową i niewielką wagą. Technologia inwertorowa zapewnia stabilny łuk spawalnicy przy stosunkowo niskim poborze prądu. Prąd spawania **do 200A w cyklu pracy 60%** pozwala na swobodną realizację większości prac spawalniczych drutem o średnicy 0,6-1,0 mm.

Tecnomig 250/2 PRO MMA jest urządzeniem kompaktowym, wyposażonym w profesjonalny **2-rolkowy** układ podawania drutu, pozwalający na pracę z uchwyty 3m i 4m. Przystosowany jest do zasilania jednofazowego z sieci 230V 50Hz jak i 400V 50Hz. Nad właściwą pracą urządzenia czuwa układ przeciw przeciążeniowy. Spawarka wyposażone jest w regulację indukcyjności.

Czytelny i prosty panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem prądu spawania pozwala na dokładną regulację prądu spawania oraz prędkości podawania drutu. Pokrętko indukcyjności pozwala na płynną regulację.

Na wyposażeniu półautomatu znajduje się:

- uchwyt spawalnicy MIG 15 3m
- przewód masowy 2m
- przewód elektrodowy
- wtyczka zasilająca

-
- instrukcja obsługi PL

Parametry techniczne